
手動加締め・圧接工具 / MANUAL CAULKING AND INSULATION DISPLACEMENT TOOL



HT601-TM23/22P-88P

取扱説明書 / INSTRUCTION MANUAL





安全に使用していただくために使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、いつでもすぐに読めるように、この取扱説明書を保管してください。



CAUTION:

Be sure to read this Instruction Manual carefully before using it to secure safety in operation. In addition, save this Instruction Manual so that it is available whenever necessary for review.

ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

はじめに

このたびは、モジュラープラグTM23P-88P、TM22P-88P用手動工具HT601-TM23/22P-88Pをご購入頂きまして誠にありがとうございます。 本工具は、TM23P-88PおよびTM22P-88Pコネクタの結線を行う工具です。 ご使用の前に必ず本書を良くお読み頂き十分理解の上、正しくお使い頂きますようお願い致します。

PREFACE

Thank you very much for your purchase of our Manual Tool, HT601-TM23/22P-88P for the modular plugs TM23P-88P and TM22P-88P this time.

This tool is the tool to perform the connection of TM23P-88P and TM22P-88P connectors.

Be sure to read this Instruction Manual carefully before using it to secure safety in operation.

安全にご使用していただくために

本工具を実際にご使用されるオペレータの方および、保守、修理等をされる保全の方は、以下の安全についての注意事項 を熟読されて、怪我などされないようにご使用ください。 なお、本取扱説明書および、警告表示の内容を十分に理解し、指示を守ってください。

(|)警告表示の説明

| <u></u> 危険 | 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫 して生じることが想定される場合。 |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ⚠警告 | 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想 定される場合。 |
| ⚠注意 | 取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合 および物的損害のみの発生が想定される場合。 |

※ 損害の程度の分類は、以下を参考とする。

重 傷: 失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの

および治療に入院・長期の通院を要するものを言う。

傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指す。

物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指す。

安全についての注意事項



基本的注意事項

1. ご使用される前に本取扱説明書および、付属に入っている全ての説明書類を必ずお読みください。また、いつでもすぐに読めるように、この取扱説明書を大切に保存してください。

安全装置

1. 本工具には、安全カバー等の安全装置は取り付いていません。<u>加締め・圧接作業に際しては</u>、 **摺動部およびハンドル部に**指等挟まないよう安全に十分配慮してご使用ください。

用途

- 1. この工具は、本来の用途および本取扱説明書に規定された使用方法以外には使用しないでくだい。用途以外の使用に対しては、当社は責任を負いません。
- 2. 工具には、改造等を加えないでください。改造によって起きた事故に対しては、当社は責任を 負いません。

保守

- 1. 不慣れによる事故を防ぐため、修理、調整は工具を熟知した保全技術者が本取扱説明書の指示範囲で行ってください。不適切な修理・調整および非純正部品による事故に対しては、当社は責任を負いません。
- 2. 人身事故を防ぐため、修理調整・部品交換等の作業後は、ねじ・ナット等が緩んでいないことを確認してください。
- 3. 工具の使用期間中は、定期的に清掃を行ってください。
- 4. 事故を防ぐため、修理・調整した結果、正常に動かない場合は直ちに操作を中止し、当社に連絡し、修理依頼してください。

FOR SAFE OPERATION

The operators of the tool and the maintenance personnel who are in charge of maintenance and repair work are required to read the following SAFETY INSTRUCTIONS.

Fully understand and follow the descriptions given in this Instruction Manual and the warning symbols attached to the tool.

(I) Description of warning messages

| DANGER | Misuse of the tool will expose the operator to immediate danger of major injury or death. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARNING WARNING | Misuse of the tool may expose the operator to danger of major injury or death. |
| A CAUTION | Misuse of the tool may expose the operator to danger of injury and may cause damage to property. |

^{*} Determine the degree of impairment referring to the below-stated classification.

Major injury : Loss of eyesight, wounds, burns (hyperthermal and hypothermal burns), electric shocks, fracture of a bone,

poisoning, etc. requiring emergency treatment or extended medical care.

Injury (Minor injury): Wounds, burns, electric shocks, etc. requiring medical treatment.

Damage to property : Damage to the machinery and or the surrounding area.

SAFETY INSTRUCTIONS



Basic safety instructions

1. Be sure to read understand and follow all the instructions and other materials supplied with the unit as before using the tool. Save this Instruction Manual and make it available for review whenever necessary.

Safe operation

1. Such safety devices as the safety cover and the like are not attached to this tool. When performing caulking and insulation displacement, use this tool while fully considering so that the fingers or the like are not caught in the sliding section and the handle section.

Application

- 1. This tool shall only be used for its originally intended purpose while following the instructions specified in this Instruction Manual. Hirose assumes no responsibility for any misuse of the tool other than the intended use.
- 2. Modifications to this tool is prohibited. We assume no responsibility for accidents resulting from modifications.

Maintenance

- 1. To prevent possible accidents caused by unfamiliarity with the operation of the tool, repair and adjustment of the tool shall be conducted only by maintenance personnel who have a full knowledge of the tool. Any repair and adjustment beyond the range covered by the instructions given in this Instruction Manual is prohibited. We assume no responsibility for accidents caused by improper repair or adjustment or the use of non-genuine part(s).
- 2. To protect against personal injury, check to be sure that screws and nuts are properly tightened after the completion of repair/adjustment works or replacement of the parts.
- 3. Periodically cleaning of the tool is recommended.
- 4. In the event that your tool fails to perform normally after repair or adjusting immediately stop the work and contact us for service so as to protect against personal injury.

目 次

| 1. 型式1 |
|--------------------|
| 2. 仕様 1 |
| 3. 各部の名称2 |
| 4. 本治具の操作方法3 |
| 5. 品質確認 1 0 |
| 6. パンチ交換方法 1 1 |
| |
| |
| CONTENTS |
| CONTENTS 1. Model |
| |
| 1. Model 1 |
| 1. Model |
| 1. Model |

1. 型式/Model

| 製品番号/Product No. | HRS. No. | |
|--------------------|--------------|--|
| HT601-TM23/22P-88P | CL902-2128-1 | |

2. 仕様/Specifications

| 項目/Item | 仕様/Specification |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 外形寸法/External dimensions | 長さ222 mm × 幅62 mm × 厚さ41 mm/ |
| | Length 222 mm X width 62 mm X thickness 21.5 mm |
| 重量/Weight | 1.0kg |
| 適合プラグ/Applicable plug | TM23P-88P (CL222-2916-6) |
| | TM22P-88P (CL333-2899-9) |

| TM23P-88P 適合ケーブル/TM23P-88P applicable cable specifications | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| シース/Sheath 十字介在/ Cross intervention | 導体/Conductor | φ0.5 mm単線/ ø0.5 mm solid wire AWG#24 撚り線 / AWG#24 stranded wire | |
| 導体/Conductor 總緣体/Insulator | 絶縁体外径/ Insulator external diameter | $(\phi 0.95 \sim \phi 1.05)$ | |
| | シース外径/ Sheath external diameter | $(\phi 5.4 \sim \phi 6.8)$ | |


| TM22AP-88P 適合ケーブル仕様/TM22P-88P applicable cable specifications | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| | | φ 0.5 mm単線/ | |
| シース/Sheath | 導体/Conductor | ø 0.5 mm solid wire | |
| | | AWG#24 撚り線 / | |
| 導体/Conductor | | AWG#24 stranded wire | |
| | 絶縁体外径/ | | |
| | Insulator external | $(\phi 0.90 \sim \phi 1.00)$ | |
| | diameter | | |
| 絶縁体/Insulator | シース外径/ Sheath external diameter | $(\phi 5.4 \sim \phi 5.7)$ | |

注)シース外径・シース硬さ・十字介在の有無によりケーブルクランプカの差が生じます。上記以外のケーブルをご使用の際は、弊社営業または技術にご相談ください。


Note) Difference of the cable clamp force occurs by outer diameter of sheath, hardness of sheath and existence of cross intervention. When using the cable other than the above cables, consult our sales dept. or engineering dept.

3. 各部の名称/CONFIGURATION

- ① ケーブル加締め工程部(TM22P-88Pを結線する場合には使用しません)
- ① Cable caulking process section (It is not used when connecting TM22P-88P.)



- ② 圧接工程部
- ② Insulation displacement process section




4. 本治具の操作方法/OPERATING PROCEDURE OF THIS JIG

TM23P-88P


ハーネスの詳細は技術指定書 ATAD-E2415『TM23P-88P結線手順書』をご参照下さい。

For the details of the harness, refer to "TM23P-88P CONNECTION PROCEDURE MANUAL" of the appointed engineering manual ATAD-E2415".


- ① 端末処理をしたケーブルをクランプ金具および セパレーターに挿入します。端末寸法およびセパ レーターへの挿入方向については結線手順書を ご参照ください。
- 1 Insert the cable that the top end has been finished into the clamp metal fittings and the separator For the top end dimension and the inserting direction to the separator, refer to the connection procedure manual.





- クランプ金具/Clamp metal fittings
- ② ケーブル加締め工程部を手前にして手動工具を 持ちます。
- 2 Put the cable caulking process section to the front and hold the manual tool.




- ③ ①でクランプ金具とセパレーターを通したケーブルを手動工具の加締め工程部にセットします。 セパレーターがガイドに突き当たるまでケーブルを差しこんでください。
- ③ Set the cable that has passed through the clamp metal fittings and the separator at step ① to the caulking process section of the manual tool. Insert the cable until the separator comes in contact with the guide.
- ④ ハンドルを握り、クランプ金具を加締めてください。
- (注意) ハンドルにはラチェット機構がついていますので、ラチェットが解除されるまで ハンドルを握りこんでください。
- ④ Grasp the handle and caulk the clamp metal fittings.
 (Caution) Ratchet mechanism is provided with the handle and keep grasping until the ratchet is released.
- ⑤ 加締めハイトが 6.1 ± 0.1 であること、ならび にクランプ金具に変形、著しいキズのないことを 確認して下さい。
- \bigcirc Check that the caulking height is 6.1 ± 0.1 and that there is no deformation and remarkable flaw on the clamp metal fittings.











変形および著しいキズの無いこと / There should be no deformation and remarkable flaw.


- ⑥ ツイストペアー線をセパレーターの端面までほ ぐします。整線は技術指定書のケーブル結線対比 表をご覧ください。
- © Unlace the twist pair wire up to the end of the separator.
 - To properly arrange the cable, refer to the cable connection comparison table of the appointed engineering manual.




- ⑦ 整線したケーブルにガイドプレートを挿入し、ガイドプレートの端面から 0.5mm 以内の位置でケーブル先端を切りそろえます。
- This insert the guide plate into the cable that has been properly arranged, and cut and arrange the top end of cable at the place of within 0.5 mm from the end of the guide plate.



- 窓 整線されたケーブルをプラグに挿入します。芯線がプラグの先端位置まで届く様真直ぐ挿入して下さい。
- (8) Insert the cable that has been properly arranged into the plug. Insert the cable straight so that the contact wire can reach up to the top end position of the plug.






芯線がプラグ先端に突き当たるまで挿入すること。 Insert the cable up to the contact wire comes in contact with the top end of the plug.

- ⑨ 圧接工程部を手前にして手動工具を持ちます。(HRS表示、工具品名表示が手前になります。)
- 注) TM23P-88P 用のパンチが付いていることを確認して下さい。
- Put the insulation displacement process section to the front and hold the manual tool. (HRS indication and the tool name indication come to the front.)


Note) Check that the punch for TM23P-88P is provided.




TM23P-88P 用パンチ形状/Punch for TM23P-88P



- ⑩ ケーブルを挿入したプラグを圧接工程部にセットします。プラグの肩がホルダーに突き当たるまで差しこんでください。
- ① Set the plug to which the cable has been inserted to the insulation displacement process section. Insert the plug until the shoulder of the plug comes in contact with the holder.




- ⑪ ハンドルを握り、圧接を行なってください。
- (注意) ハンドルにはラチェット機構がついています ので、ラチェットが解除されるまでハンドルを 握りこんでください。
- ① Grasp the handle and perform the insulation displacement.
- (Caution) Ratchet mechanism is provided with the handle and keep grasping the handle until the ratchet is released.



- ① 結線完了です。 『5.品質確認』P10 に基づき品質の確認を行なってください。
- ① Connection of the cable has been completed.


 Perform the confirmation of quality in accordance with "5. QUALITY CONFIRMATION", p.10.



TM22P-88P


ハーネスの詳細は技術指定書 ATAD-E2381『TM22P-88P結線手順書』をご参照下さい。


- ① 圧接工程部を手前にして手動工具を持ちます。(HRS表示、工具品名表示が手前になります。)
- 注)TM22P-88P 用のパンチが付いていること を確認して下さい。 (⇒「6.パンチ交換方法」 P11)
- ① Put the insulation displacement process section to the front and hold the manual tool. (HRS indication and the tool name indication come to the front.
- Note) Check that the punch for TM22P-88P is provided. ("6. PUNCH REPLACING PROCEDURE", p.11)




TM22P-88P 用パンチ形状/Punch for TM22P-88P

- ② ケーブルを挿入したプラグを圧接工程部にセットします。プラグの肩がホルダーに突き当たるまで差しこんでください。
- ② Set the plug to which the cable has been inserted to the insulation displacement process section. Insert the plug until the shoulder of the plug comes in contact with the holder.






- (1) ハンドルを握り、圧接を行なってください。
- (注意) ハンドルにはラチェット機構がついていますので、ラチェットが解除されるまでハンドルを握りこんでください。
- ① Grasp the handle and perform the insulation displacement.
- (Caution) Ratchet mechanism is provided with the handle and keep grasping the handle until the ratchet is released.



- ⑫ 結線完了です。 「5.品質確認」P10 に基づき品質の確認を行なってください。
- ① Connection of the cable has been completed.


 Perform the confirmation of quality in accordance with "5. QUALITY CONFIRMATION", p.10.




5. 品質確認/QUALITY CONFIRMATION


下記の規格に基づき品質確認を行なってください。

Perform the quality confirmation in accordance with the standard below.





2 TM22P-88P




6. パンチ交換方法/PUNCH REPLACING PROCEDURE


TM23P-88P と TM22P-88P を打ち分ける際のパンチ交換手順です。 (工具納品時には TM23P-88P パンチが取りつけられています)

Punch replacing procedure, when separating TM23P-88P and TM22P-88P by punch, is given below. (When the tool is delivered, punch for TM23P-88P is installed.)

- ① 六角レンチを用い、ボルトを緩めて TM23P-88P 用パンチを取外します。
- ① Loosen the bolt and remove the punch for TM23P-88P, using the hexagonal wrench key.



- ② TM22P-88P 用パンチをパンチホルダーに押しつ けながら取付けして下さい。(パンチの肩がパンチ ホルダーと突き当たるようにして下さい。)
- Pressing the punch for TM22P-88P to the punch holder, install the punch. (Install so that the shoulder of the punch comes in contact with the punch holder.)



パンチの肩がパンチホルダーに突き当たっていること Shoulder of the punch should come in contact with the punch holder.

TM22P-88P 用パンチが取り付いている状態から TM23P-88P 用パンチに交換する際も同様の手順で交換を行なってください。

When replacing the punch with the punch for TM23P-88P from the state that the punch for TM22P-88P is installed, perform the replacement with the same procedure.

| 取扱説明書番号 | | | |
|------------|--------|--|--|
| ATAD-P0043 | | | |
| 発行年月 | 03年 9月 | | |
| 改定年月 | 08年 1月 | | |
| 版 数 | 2 版 | | |

| Instruction Manual Number | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|
| ETAD-P0043 | | | |
| Date of issue Sep. 2003 | | | |
| Date of revision | Jan. 2008 | | |
| Edition number | Second edition | | |

注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固く御断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告無しに変更する事があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては(3) 項 に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 または、ヒロセ電機株式会社以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生 じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) 海外においては、本製品の保守・修理対応をしておりませんのでご承知ください。

CAUTION

- (1) No part of this manual may be reproduced without the permission of Hirose Electric Co., Ltd.
- (2) Description in this manual is subject to change without notice.
- (3) This Instruction Manual has been prepared for clarify. Should you find any unclear portion, error, or omission, please, for the safety of other, contact our Marketing Department.
- (4) It should be understood that, notwithstanding the aforementioned item (3), we assume no liability to any claim for loss or failure to earn profit resulting from the use of the machine.
- (5) We assume no responsibility for any damage resulting from your improper use of the machine including your failure to follow the instructions given in this Instruction Manual. This includes repair or modification conducted by any third party other than Hirose Electric Co., Ltd.
- (6) Please note that servicing of the machine is not available in any country other than Japan.





ヒロセ電機株式会社

〒141-8587 東京都品川区大崎 5丁目5番23号本製品に関するお問い合わせは下記までご連絡下さい。

生産技術部 〒222-8566 横浜市港北区菊名7丁目3番13号

TEL: 045 (402) 7725 FAX: 045 (402) 7861

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

5-23, OSAKI 5-CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO 141-8587, JAPAN

TELEX: J2468237 HRSELE TELE FAX: 03-3493-2933

CABLE: BESELECONHIROSE TOKYO, PHONE: 03-3491-9741

| Hirose Electric (U.S.A), Inc. | 2688 Westhills Court, Simi Valley, Calif. 93065-6235 | Phone: Tele-Fax: | (805) 5227958 (805) 5223217 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Hirose Electric GmbH | Zeppelinstraze 42 73760 Ostfildern-Kemnat | Phone: Tele-Fax: | 0711-4560021 0711-4560729 |
| Hirose Electric UK Ltd. | Crownhill Business Centre, 22, Vincent Avenue, Crownhill Milton Keynes, MK80AB | Phone: Tele-Fax: | (0908) 260616 (0908) 563309 |
| HIROSE KOREA Co., Ltd. | 472-5, Mok Nae-Dong, Ansen-City Seoul | Phone: Tele-Fax: | (02) 864-5075 (0345) 491-9886 |
| Hirose Electric Co., Ltd., Hong Kong Branch | 2102 Emperor Group Center, 288 Hennessy Road, Wanchai | Phone: Tele-Fax: | 2803-5338 2591-6560 |